

PERFO GRIF

Produkte für
Melkanlagen

**Desinfektionsmittel des
Melkzeugs und Bürsten
vom Melkroboter**



PERFO GRIF

Zwischendesinfektionsmittel



EIGENSCHAFTEN

- Für die **Zwischendesinfektion des Melkzeugs**
- Für die **Desinfektion der Bürsten vom Melkroboter und Melkgeschirrs von Melkmaschinen** geeignet
- Basiert auf **5 %iger Peressigsäure**
- Effizient bei **niedrigen Temperaturen**
- **Schnelle Wirksamkeit**
- **EU-Bio zugelassen, FiBL gelistet**

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG



Desinfektion

+++++

Geschwindigkeit

+++++



Zulassung : CHZN2109

Desinfektion der Bürsten des Melkroboters durch automatisches Sprühen:

- Wirksam auf Bakterien
- Die Bürsten vom Roboter automatisch besprühen und desinfizieren mit einer PERFO GRIF Lösung.
- Empfohlene Dosierung: 0,5 % v/v (5 ml PERFO GRIF verwenden pro Liter Wasser).
- Die Empfehlungen des Roboterherstellers für die Desinfektionsparameter beachten.



Desinfektion des Melkzeugs durch Sprühen:

- Empfohlene Dosierung:
 - Bakterien 0.1% / 5 min
 - Pilze 2 % / 15 min
 - Sporen 0.5% / 60 min
 - Bakteriophage 0.1% / 15
- Minimum 1 Minuten Kontaktzeit einhalten
- Bei einer Anwendung während des Melkens, die Lösung nicht in die Melkleitung einsaugen lassen.

